



PASSO A PASSO · NIGHTSTALKER DDR4 8GB 3200MHZ

GUIA DE INSTALAÇÃO

Do gabinete aberto ao Windows reconhecendo os 8 GB: instale a memória Gamer Black Nightstalker DDR4 3200 MHz no seu PC, passo a passo.

01 Antes de começar

02 Instalação

03 Primeira inicialização

VOCÊ VAI PRECISAR

- Memória Gamer Black Nightstalker DDR4 8 GB 3200 MHz
- Placa-mãe de desktop com slot DDR4
- Chave Phillips para abrir o gabinete
- Manual da placa-mãe

01

ETAPA 1 ANTES DE COMEÇAR

Confira se a memória é compatível com o seu PC e prepare tudo com segurança.

01 CONFIRA A COMPATIBILIDADE

A Nightstalker é uma memória DDR4 para PC de mesa (formato DIMM). Ela só encaixa em placas-mãe com slots DDR4.

- Veja no manual da placa-mãe se ela usa memória DDR4 e qual a frequência máxima suportada.
- Notebooks usam outro formato: para eles existe a Nightstalker DDR4 Notebook.
- Memórias DDR4 não encaixam em slots DDR3 nem DDR5.

Dica: Para dual channel, use dois pentes Nightstalker iguais de 8 GB e chegue aos 16 GB.

02 DESLIGUE E DESCARREGUE A ESTATICA

Desligue o PC pelo sistema, coloque a chave da fonte em O e tire o cabo da tomada. Aperte o botão de ligar por alguns segundos para descarregar a energia que sobra.

- Toque em uma parte metálica do gabinete antes de pegar a memória.
- Segure a memória sempre pelas bordas, sem tocar nos contatos dourados.

ATENÇÃO: Nunca instale ou retire memória com o PC ligado na tomada.

02

ETAPA 2 INSTALE A MEMÓRIA

Abra o gabinete, encontre os slots de memória e encaixe a Nightstalker até as travas fecharem.

03 ABRA O GABINETE E LOCALIZE OS SLOTS

Retire a tampa lateral do gabinete. Os slots de memória ficam ao lado do processador: são os encaixes compridos com travas nas pontas.

- Se o cooler ou algum cabo atrapalhar, afaste com cuidado.
- Para dual channel, use os slots indicados no manual da placa-mãe (normalmente o 2º e o 4º).

04 ABRA AS TRAVAS E ALINHE O CHANFRO

Empurre as travas do slot para fora. Olhe os contatos da memória: o chanfro (o recorte) fica um pouco fora do centro. Gire a memória até o chanfro coincidir com o ressalto do slot.

ATENÇÃO: Se o chanfro não alinhar, a memória está virada ou o slot não é DDR4. Nunca force: isso pode quebrar o slot ou a memória.

05 ENCAIXE A NIGHTSTALKER

Apoie a memória em pé no slot e pressione as duas pontas ao mesmo tempo, com firmeza, até ouvir o clique e as travas fecharem sozinhas.

Dica: Se só uma trava fechou, pressione de novo a ponta que ficou aberta. A memória deve ficar reta e no mesmo nível do slot.

03 ETAPA 3 LIGUE E CONFIRA

Feche o gabinete, ligue o PC e confirme se os 8 GB da Nightstalker foram reconhecidos.

06 FECHER O GABINETE E LIGUE O PC

Recoloque a tampa lateral, ligue o cabo na tomada, coloque a chave da fonte em I e aperte o botão de ligar.

Dica: A primeira inicialização pode levar alguns segundos a mais enquanto a placa reconhece a memória nova. É normal.

07 CONFIRA NA BIOS E AJUSTE OS 3200 MHZ

Pressione a tecla da tela de abertura (geralmente Delete) para entrar na BIOS e veja se o total de memória aparece correto.

- Muitas placas iniciam memórias DDR4 abaixo da frequência máxima. Se aparecer menos que 3200 MHz, ative o perfil de memória (XMP ou DOCP) ou ajuste a frequência manualmente, se a placa permitir.
- Salve e saia (geralmente F10).

08 CONFIRA NO WINDOWS

No Windows, abra o Gerenciador de Tarefas (Ctrl + Shift + Esc), vá em Desempenho e clique em Memória.

- O total deve somar os 8 GB da Nightstalker (ou 16 GB com dois pentes).
- A velocidade aparece no canto da tela de Memória.

SE ALGO DER ERRADO

O PC liga, mas não dá imagem

Desligue da tomada, retire a memória e encaixe de novo, pressionando até as duas travas fecharem. Teste também em outro slot.

A memória aparece com menos GB

Algum pente não foi reconhecido. Reencaixe a memória e confira no manual da placa-mãe o máximo suportado por slot.

A velocidade aparece abaixo de 3200 MHz

Ative o perfil XMP/DOCP na BIOS. Algumas placas e processadores limitam a frequência da memória: confira no manual o máximo suportado.

A memória não entra no slot

Confira se o slot é DDR4 e se o chanfro está alinhado com o ressalto. Não force: DDR4 não encaixa em slots DDR3.

Suporte Gamer Black: dúvidas na instalação? Escreva para sac@gamerblack.com.br, de segunda a sexta, das 9h às 18h.