GAMER BLACK

PASSO A PASSO · NIGHTSTALKER DDR4 16GB 2666MHZ

GUIA DE INSTALAÇÃO

Do gabinete aberto ao Windows reconhecendo os 16 GB: instale a memória Gamer Black Nightstalker DDR4 16 GB 2666 MHz no seu PC, passo a passo.

01 Antes de começar	02 Instalação	03 Primeira inicialização

VOCÊ VAI PRECISAR

- Memória Gamer Black Nightstalker DDR4 16 GB 2666 MHz
- Placa-mãe de desktop com slot DDR4
- Chave Phillips para abrir o gabinete
- Manual da placa-mãe

ETAPA 1

01 ANTES DE COMEÇAR

Confira se a memória é compatível com o seu PC e prepare tudo com segurança.

01 CONFIRA A COMPATIBILIDADE

A Nightstalker é uma memória DDR4 para PC de mesa (formato DIMM). Ela só encaixa em placas-mãe com slots DDR4.

- Veja no manual da placa-mãe se ela usa DDR4 e qual a frequência máxima suportada.
- Notebooks usam outro formato: para eles existe a Nightstalker DDR4 Notebook.
- Memórias DDR4 não encaixam em slots DDR3 nem DDR5.

> **Dica:** Para dual channel, use dois pentes Nightstalker iguais de 16 GB e chegue aos 32 GB.

02 DESLIGUE E DESCARREGUE A ESTÁTICA

Desligue o PC pelo sistema, coloque a chave da fonte em O e tire o cabo da tomada. Aperte o botão de ligar por alguns segundos para descarregar a energia que sobra.

- Toque em uma parte metálica do gabinete antes de pegar a memória.
- Trabalhe em uma mesa lisa, sem tapete e longe de líquidos.

> **ATENÇÃO:** Nunca instale ou retire a memória com o PC ligado na tomada.

ETAPA 2

02 INSTALE A MEMÓRIA

Abra o gabinete, encontre os slots e encaixe a Nightstalker até as travas fecharem.

03 ABRA O GABINETE E LOCALIZE OS SLOTS

Retire a tampa lateral. Os slots de memória ficam ao lado do processador: são os encaixes compridos com travas nas pontas.

- Para dual channel, use os slots indicados no manual (normalmente o 2º e o 4º).

04 ABRA AS TRAVAS E ALINHE O CHANFRO

Empurre as travas para fora. O chanfro (recorte) dos contatos fica um pouco fora do centro: gire a memória até ele coincidir com o ressalto do slot.

> **ATENÇÃO:** Se o chanfro não alinhar, a memória está virada ou o slot não é DDR4. Nunca force.

05 ENCAIXE A NIGHTSTALKER

Apoie a memória em pé no slot e pressione as duas pontas ao mesmo tempo, com firmeza, até ouvir o clique e as travas fecharem sozinhas.

> **Dica:** A memória deve ficar reta e no mesmo nível do slot. Se uma trava ficou aberta, pressione aquela ponta de novo.

03

ETAPA 3

LIGUE E CONFIRA

Feche o gabinete, ligue o PC e confirme os 16 GB a 2666 MHz.

06 CONFIRA NA BIOS E AJUSTE OS 2666 MHZ

Ligue o PC e pressione a tecla da tela de abertura (geralmente Delete) para entrar na BIOS. Veja se o total de memória está correto.

- Se aparecer menos que 2666 MHz, ative o perfil XMP/DOCP ou ajuste a frequência manualmente, se a placa permitir.
- Salve e saia (geralmente F10).

07 CONFIRA NO WINDOWS

Abra o Gerenciador de Tarefas (Ctrl + Shift + Esc), vá em Desempenho e clique em Memória.

- O total deve somar 16 GB (ou 32 GB com dois pentes).

SE ALGO DER ERRADO

O PC liga, mas não dá imagem
Desligue da tomada, reencaixe a memória até as duas travas fecharem e teste em outro slot.

A memória aparece com menos GB
Reencaixe o pente e confira no manual da placa-mãe o máximo suportado por slot.

A velocidade aparece abaixo de 2666 MHz
Ative o perfil XMP/DOCP na BIOS. Alguns processadores limitam a frequência: confira no manual.

Suporte Gamer Black: dúvidas na instalação? Escreva para sac@gamerblack.com.br, de segunda a sexta, das 9h às 18h.