

BLACK X GAMER BLACK

CORPION K68

TECLADO MECÂNICO RGB

UE EM CADA COMANDO.

TO

%

mesa.
cessos.

USB TRANÇADO


de comprimento.
ência e durabilidade.



**TECLAS EXTRAS
QUE ACOMPANHAM**
Personalize do seu jeito.



**ANTI-GHOSTING
N-KEY ROLLOVER**
Registre todos os comandos
sem falhas.



AJUSTE DE INCLINAÇÃO
Mais conforto para
longas jornadas.



BASE
Mais est
o jogo

PASSO A PASSO · SCORPION K68

GUIA DE INSTALAÇÃO

Do cabo trançado ao primeiro ataque: conecte o teclado compacto Gamer Black Scorpion K68, passo a passo.
Ficha técnica preliminar: os passos podem mudar até a versão final.

01 Conexão

02 Ajustes

VOCÊ VAI PRECISAR

- Teclado Gamer Black Scorpion K68
- Cabo USB trançado de 1,8 m
- Extrator de teclas (no kit)
- Porta USB livre no PC

01

ETAPA 1 CONECTE

Tire o Scorpion K68 da caixa e conecte ao seu setup.

01 CONFIRA A CAIXA



Retire o Scorpion K68 da embalagem e confira se todos os itens estão lá antes de descartar a caixa.

02 LIGUE O CABO TRANÇADO



Ligue o cabo USB trançado do teclado em uma porta USB do PC. O Windows 10 ou 11 reconhece o teclado sozinho.

02

ETAPA 2 AJUSTE E JOGUE

Deixe tudo do seu jeito.

03 AJUSTE O RGB



Use as combinações com a tecla Fn indicadas no manual para trocar efeitos, cores e brilho da iluminação RGB por tecla.

04 TROQUE AS TECLAS EXTRAS



Encaixe o extrator sobre a tecla, puxe reto para cima e encaixe a tecla extra pressionando até o fim.

ATENÇÃO: Puxe sempre reto: inclinar a tecla pode quebrar o encaixe do switch.

SE ALGO DER ERRADO

O teclado não é reconhecido

Troque de porta USB e reinicie o PC.

A iluminação não muda

Confira no manual as combinações com a tecla Fn para efeitos e brilho.

Falta uma tecla de função

No formato 65%, F1 a F12 ficam na camada Fn: segure Fn e aperte a tecla da linha de números.

Suporte Gamer Black: dúvidas na instalação? Escreva para sac@gamerblack.com.br, de segunda a sexta, das 9h às 18h.